
Landis +

Contador combinado Landis + Gyr ZMD310/400CTS Guía rápida de puesta en servicio



Autorización de Uso por Resolución 18/11/2002 del MINECO

Modelos




Montaje

Desembalar la unidad. Si el conjunto se encuentra dañado, devuélyalo al suministrador. El equipo debe ir siempre en posición vertical. No será posible en ningún caso el acceso por la parte trasera

El ZMD dispone de tres puntos para fijar el equipo en una superficie plana. Dos están en los extremos inferiores bajo la tapa cubrebornes y se fijan mediante tornillo. El tercero está en la parte superior del equipo y se puede fijar mediante tornillo o cuelgue.

Deben seguirse los siguientes pasos:

- Desmontar la tapa de bornes fijada al equipo por los tornillos de precinto.
- Marque las posiciones de fijación (ver figura) y taladre los agujeros necesarios.



Puesta en servicio y conexión eléctrica (I)



iATENCIÓN!: Los fusibles preliminares de alimentación del contador tendrán las siguientes características:

Capacidad de ruptura Intensidad nominal 1 A Característica de disparo Tipo C 110 ó 230 Vca

Controlar los valores de las tensiones a conectar según placa y verificar que las conexiones son correctas según esquema.

Conectar las tensiones e intensidades.

Comprobar las tensiones mediante los indicadores de presencia de fase L1, L2 y L3 en display, así como el sentido de energía.

Para mayor información al respecto consultar pantalla L40 (ver diagrama general de operación del

PRECAUCIÓN: Las bornas de conexión deben estar libres de tensión para la instalación del contador. El contacto con elementos en tensión constituye un peligro mortal. Por consiguiente, los fusibles preliminares relevantes deben retirarse y guardarse en un lugar seguro hasta la finalización de los trabajos para que no pueda producirse su restitución por error. Abra los puentes de las conexiones de tensión al nivel de regleta de prueba.

Si no se dispone de una regleta de bornes de prueba, interrumpa la tensión primaria, es decir, desconecte el sistema.

No abra los circuitos secundarios del transformador de intensidad cuando fluye corriente por el primario. Esto produciría una tensión peligrosa en bornes de varios miles de voltios y se destruiría el aislamiento del transformador. Para instalar el contador, cortocircuite previamente en regleta de prueba el secundario del transformador de intensidad.

Los procedimientos de actuación sobre regletas de prueba podrán diferir en función del modelo de regleta empleado. Por ello, lea atentamente las instrucciones del fabricante y utilice siempre herramientas aisladas.

